

Speichersteine montieren

Die Speichersteine werden hinter die Seitenkacheln geschoben.

Vorgehensweise:

1. Deckkacheln entnehmen
2. Auf jeder Seite die oberen beiden Seitenkacheln entnehmen.
3. Auf jeder Seite den ersten Speicherstein hinter die unterste Seitenkachel schieben.
4. Auf jeder Seite die zweite Seitenkachel anbringen und dahinter den nächsten Speicherstein schieben.
5. Auf jeder Seite die dritte Seitenkachel anbringen und dahinter den letzten Speicherstein schieben.
6. Die Deckkacheln wieder auflegen.

